



N°16 DU CALENDRIER DES PLAISIRS

FR

DORCEL WAND

Ce sextoy 2 en 1 est idéal pour découvrir les plaisirs d'un massage complet. Avec ce wand, découvrez les plaisirs intenses d'un massage complet. La tête vous procurera d'agréables massages sur toutes vos parties externes. Quant au manche, c'est aussi un vibromasseur vous permettant de découvrir votre point G.

Ce jouet intime propose deux moteurs séparés pour profiter pour commencer de la partie massage et de ses 10 modes de vibrations puis, en changeant de mode, des 10 modes de vibrations propre à la partie vibromasseur.

Dimensions: 210 mm x 33 mm / Poids: 163g

Matière: 100% Silicone + ABS (*Sans phtalate et latex*)

Fonctions : 2 moteurs + 10 vitesses

Type de recharge: USB

Temps de Chargement : 2 heures

Durée utilisation : environ 150 minutes

Tension de charge : 5V **Type de Batterie :** Li-ION

Splashproof (étanche aux projections d'eau - ne peut pas être immergé)



UTILISATION:

- 1) Pour allumer le produit,** appuyer 3 secondes sur le bouton "power". Une fois allumé, le voyant lumineux s'éclaire.
- 2) Appuyer 1 fois** sur le bouton "power" pour faire fonctionner la tête puis appuyer sur le bouton "vague" pour changer les vibrations du toys.
- 3) Appuyer 1 fois** sur le bouton "power" pour faire fonctionner la partie insérable (la tête s'arrête alors de vibrer). Appuyer sur le bouton "vague" pour changer les vibrations du toys.
- 4) Appuyer à nouveau** sur le bouton "power" pour faire fonctionner les 2 moteurs en même temps et varier les modes de vibrations à l'aide du bouton "vague".
- 5) Pour éteindre le produit,** maintenir enfoncé le bouton "power" 3 secondes.

CHARGEMENT ET ENTRETIEN:

- 1) Charger entièrement le wand avant sa première utilisation (temps de chargement estimé: 2h).
- 2) Utiliser uniquement le câble de chargement fourni avec le produit.
- 3) Nettoyer le produit avant et après utilisation avec de l'eau et du savon, ou avec un nettoyant spécial adapté aux produits pour adultes.
- 4) L'alcool n'est pas recommandé car il est corrosif et endommage le produit.
- 5) Utiliser une serviette ou un chiffon doux pour essuyer le produit.

EN DORCEL WAND

This 2-in-1 sextoy is perfect to discover the pleasure of an all-over massage. Use this wand to discover the intense pleasures of an all-over massage. The head will give a gentle massage over all of your external body parts. The handle is also a vibrator and will help to stimulate your G-spot. This intimate toy has two separate motors to begin with the relaxing massage and its 10 vibration modes, before then switching to enjoy the 10 vibration modes with the vibrator.

Dimensions: Length 210 mm/Diameter 33 mm/Weight: 163 g

Material: 100% Silicon + ABS (*Phthalate and latex free*)

Features: 2 motors + 10 speeds

Duration of use: around 150 minutes

Recharge: USB **Charging time:** 2 hours

Charging power: 5V **Battery type:** Li-ION

Splashproof (waterproof – avoid submerging in water)

CHARGING AND CARE INSTRUCTIONS :

- 1) Make sure the wand is fully charged before first use (estimated charging time: 2 hrs).
- 2) Only use the charging cable included in the box.
- 3) Clean the product before and after each use with soap and water, or with a special cleaning product specially for adult products.
- 4) It is not recommended to use alcohol which is corrosive and may damage the product.
- 5) Use a towel or soft cloth to wipe the product dry.

USE :

- 1) To switch the product on, press the "power" button for 3 seconds. Once switched on, the light will then be illuminated.
- 2) Press the "power" button once to operate the head, and then press the "wave" button to change the toy vibration modes.
- 3) Press the "power" button once to operate the insert (the head will then stop vibrating). Press the "wave" button to change the toy vibration modes.
- 4) Press the "power" button again to operate the 2 motors simultaneously and vary the vibration modes using the "wave" button.
- 5) To switch on the remote control, press the "power" button on the remote for 3s.

DE STAB DORCEL

Dieses 2-in-1-Sextoy ist perfekt, um das Vergnügen einer Ganzkörpermassage zu entdecken. Entdecken Sie mit diesem Stab die intensiven Freuden einer Ganzkörpermassage. Mit dem Kopf erhalten Sie an allen äußeren Körperteilen angenehme Massagen. Was den Griff betrifft, so ist er gleichzeitig ein Vibrator, mit dem Sie Ihren G-Punkt erkunden können. Dieses Intimspielzeug bietet zwei getrennte Motoren, um zunächst den Massage teil mit seinen 10 Vibrationsmodi zu nutzen und dann, wenn man den Modus wechselt, die 10 Vibrationsmodi des vibrierenden Teils.

Dimensionen: Länge 210 mm/Durchmesser 33 mm/Gewicht: 163 g

Material: 100% Silikone + ABS (*Ohne Phthalate und Latex*)

Funktionen: 10 Geschwindigkeitsstufen - 2 Motore

Anwendungsdauer: ca. 150 Minuten

Art der Wiederaufladung: USB **Ladedauer:** 2 Stunden

Ladespannung: 5V **Art der Batterie:** Li-ION

Splashproof („Spritzwasserfest“ - darf nicht eingetaucht werden)

ANWEISUNGEN ZUM LADEN UND PFLEGEN:

- 1) Laden Sie den Stab vor dem Erstgebrauch vollständig auf (geschätzte Ladedauer: 2h).
- 2) Verwenden Sie nur das Kabel, das mit dem Produkt mitgeliefert wird.
- 3) Reinigen Sie das Produkt vor und nach der Anwendung mit Wasser und Seife, oder mit einem besonderen Reinigungsmittel, das für Produkte für Erwachsene zugeschnitten ist.
- 4) Von Alkohol wird abgeraten, da er korrosiv ist und das Produkt schädigt.
- 5) Verwenden Sie ein Tuch oder einen weichen Lappen, um das Produkt abzuwischen.

ANWENDUNG:

- 1) Um das Produkt einzuschalten, drücken Sie die «Power»-Taste für 3 Sekunden. Nach dem Einschalten leuchtet die Kontrollleuchte auf.
- 2) Drücken Sie die „Power“-Taste 1 Mal, um die Kopfeinheit zu bedienen, und anschließend die „Welle“-Taste, um die Vibrationen des Toys zu wechseln.
- 3) Drücken Sie die «Power»-Taste einmal, um den einfühbaren Teil zu betätigen (der Kopf stellt dann die Vibration ein). Drücken Sie auf die Taste „Welle“, um die Vibrationen der Spielzeuge zu wechseln.
- 4) Durch erneutes Drücken der „Power“-Taste werden beide Motoren gemeinsam betrieben und die Vibrationsmodi mithilfe der „Welle“-Taste geändert.
- 5) Um das Produkt auszuschalten, halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.