

N°3 DU CALENDRIER DES PLAISIRS

FR

STIMULATEUR CLITORIDIEN

Ce vibromasseur est un stimulateur clitoridien. Petit et discret, il se glissera sans complexe dans votre sac à main.

Matière : Silicone + ABS

Dimensions : 9 x 1,5 cm

Type de recharge : USB

Splashproof : Étanche aux projections d'eau - ne peut pas être immergé



DORCEL

1) **Pour allumer :** appuyez 3 secondes sur le bouton d'alimentation.

2) **Pour éteindre :** appuyez 3 secondes sur le bouton d'alimentation.

EN

CLITORAL STIMULATOR

This vibrator is a clitoral stimulator. Small and discreet, it can be very easily slipped into your handbag.

Material: Silicone + ABS

Dimensions: 9 x 1.5 cm

Charging method: USB

Splashproof (do not submerge)

1) **To turn it on:** push the power button for three seconds.

2) **To turn it off:** push the power button for three seconds.

DE

KLITORIS- STIMULATOR

Dieses Vibrationsmassagegerät ist ein Klitorisstimulator. Aufgrund seiner kleinen und unauffälligen Größe gleitet er problemlos in Ihre Handtasche.

Material: Silikon + ABS

Ausmaße: 9 x 1,5 cm

Art der Aufladung: USB

Splashproof (spritzwasserfest - kann nicht eingetaucht werden)

1) **Zum Einschalten:** drücken Sie den Einschaltknopf für 3 Sekunden.

2) **Zum Ausschalten:** drücken Sie den Einschaltknopf für 3 Sekunden.